

NR100

智能网络收音机

说明书

(使用前请仔细阅读, 并保存以备用)



2023年2月第一版

操作

电源: 内置 3.7V 锂聚合物电池供电。

开机/关机: 长按电源键[]。

开机: 显示“NR100”。

关机: 显示“再见”。

(开机状态下, 短按电源键: 显示屏休眠或点亮。)

降低/提升音量: 按[音量-]/[音量+]键。

旋钮: 多功能旋钮。

△在目录状态下, 选择目录项(旋转)或确认选择(短按)。

△在播放状态下, 调节音量。

△在 FM 收音机模式下,

短按, 切换功能: 频率、地址或音量。

旋转, 改变频率、地址或音量。



耳机: 32Ω - 150Ω 的立体声耳机(Φ3.5mm 插头), 均适用。
注意! 先降低音量, 插入耳机后, 再戴上耳机。请勿长时间、大音量下使用耳机, 以免损伤听觉。

[▶||] 键: 在音频播放模式: 暂停/播放。

在网络电台和 FM 收音机模式: 静音开关。

4G 网络配置

连接 Wi-Fi:

1. 开机。
2. 反复短按[返回]键, 直至显示日历。(播放器静音)
3. 旋[旋钮]选择“网络”, 短按[旋钮]确认。
4. 旋[旋钮]选择“Wi-Fi 开关”, 短按[旋钮]确认。
进入“Wi-Fi 开/关”选择界面。
5. 旋[旋钮]选择“开”, 短按[旋钮]确认。
6. 旋[旋钮]选择“可用 Wi-Fi 列表”, 短按[旋钮]确认。

1

进入 Wi-Fi 列表。

7. 旋[旋钮]选择需要连接的 Wi-Fi, 短按[旋钮]确认。
显示配置二维码。
8. 用手机的浏览器或微信扫描二维码。手机显示“配置设备 Wi-Fi”界面。
9. 输入 Wi-Fi 密码并点击“确定”。播放器显示“重启保存密码”对话界面。
10. 短按[旋钮]。播放器自动重启, Wi-Fi 连接完成。
显示屏上方显示。


移动数据:

使用移动数据, 会产生额外流量费用。

可以选择“内置 SIM 流量卡”或“外置 SIM 流量卡”
(在网络配置界面——“SIM 卡(主卡)选择”中设置)。

外置 SIM 卡:

按正确的方向(如左图), 将 SIM 卡
插入播放器底部的“SIM 卡”槽中。



内置 SIM 卡流量充值:

1. 开机。
2. 反复短按[返回]键, 直至显示日历。(播放器静音)
3. 旋[旋钮]选择“流量充值”。
4. 短按[旋钮], 显示充值二维码。
5. 使用微信扫码进入充值界面。
6. 选择流量套餐进行充值。

配置网络后,

停用移动数据: 将“Wi-Fi 开关”设为“开”(显示)。

启用移动数据: 将“Wi-Fi 开关”设为“关”(消隐)。

2

网络电台

1. 短按[网络电台]键。进入网络电台分类菜单。
2. 用[旋钮]选择电台类型后, 短按[旋钮]确认。进入电台列表。
3. 旋[旋钮]或短按[◀◀]、[▶▶]键, 选择电台。
4. 短按[旋钮]确认。

语音搜寻网络节目: (任何模式下均可进行)

1. 按着[]键不放。
2. 说出希望播放的节目名称。如: 中央人民广播电台。
3. 松开[]键。
收音机即播放“中央人民广播电台”的节目。
提示: 如果没有搜索到节目, 将随机播放近似的节目。

收藏喜爱的网络电台: 短按一下[收藏]键。
播放界面下显示红色“♥”, 表示此电台已被收藏。

调取收藏的网络电台:

1. 短按[网络电台]键。进入网络电台分类菜单。
(如在网络电台收听状态, 按两次[返回]键。)
2. 旋[旋钮]选择“收藏”, 短按[旋钮]进入收藏夹。
3. 旋[旋钮]选择收藏的电台。
4. 短按[旋钮]确认。

删除收藏的网络电台:

1. 进入网络电台的“收藏”。(见上述步骤1、2)
2. 旋[旋钮]选择电台。
3. 短按[收藏]键。显示“删除收藏?”对话界面。
4. 短按[确定]键。电台即从“收藏”夹中移除。

3

FM 收音机

短按[调频]键。

选择频率: 短按[◀◀]/[▶▶]键。或者:

短按[旋钮], 至界面上方显示“频率”后, 旋[旋钮]。

自动存储广播频率: 长按一下[调频]键。收音机自动搜索存储广播电台频率。搜索完成, 收音机接收广播。

人工存储广播频率:

1. 选择频率。
2. 短按一下[收藏]键。显示“收藏成功”即可。

调取预存的广播频率:

1. 短按[旋钮], 直至界面左上角显示“地址”。
2. 旋[旋钮], 即可调取存储的广播频率。

音乐播放器

本机支持 64GB 的 TF 卡。支持 16bit / 44.1k 的 FLAC / WAV / WMA / APE / ACC 和 320kbps 的 MP3 格式音频。

1. 在底部的“存储卡”槽插入 TF 卡。
2. 短按[TF 卡]键, 进入音乐播放模式。
3. 旋[旋钮], 选择音乐或文件夹。
4. 短按[旋钮]确认播放

提示: 如果显示“无法打开此文件”, 表示播放器不支持此文件格式, 或原文件已删除。

播放过程中, 选择音乐的方式有两种:

△方法一: 短按[◀◀](上一首)或[▶▶](下一首)键。
提示: 在播放过程中, 选择上一首, 要短按[◀◀]两次。

△方法二:

1. 短按[确定]或[返回]键。进入文件列表。

4

2. 用[旋钮]选择音乐或文件夹, 短按[旋钮]确认。

暂停/播放: 短按[▶||]键。

播放模式选择: 短按[循环]键。

显示: , 列表循环播放。

显示: , 单曲循环播放。

显示: , 随机播放。

快进: 长按[▶▶]键。

快退: 长按[◀◀]键。

收藏喜爱的音乐: 播放过程中, 短按一下[收藏]键。

显示“收藏成功!”。收藏的音乐在 TF 卡“我的收藏”文件夹内。

提示: 更换 TF 卡, 或删除原文件后, 所收藏的音乐将不复存在。

播放收藏的音乐:

1. 短按[TF 卡]键, 进入菜单列表。
2. 短按[旋钮], 进入“我的收藏”文件夹。
3. 旋[旋钮]选择收藏的音乐, 短按[旋钮]确认播放。

移除收藏的音乐:

1. 短按[TF 卡]键。进入菜单列表。
2. 短按[旋钮]或[确定]键, 进入“我的收藏”文件夹。
3. 用[◀◀]或[▶▶]键选择要移除的音乐。
4. 短按[收藏]键。显示“已经取消收藏!”所选的文件即从“我的收藏”文件夹中移除。

提示: 移除“我的收藏”文件中的音乐, 并不会删除原文件。

5

新闻资讯

新闻资讯

短按[新闻]键，收听新闻资讯类节目。选择新闻：

- 短按[确定]键。进入新闻列表。
- 旋[旋钮]选择新闻，短按[旋钮]确认。

网络音乐

短按[音乐]键，收听网络音乐节目。选择音乐：

- 短按[返回]键。进入节目分类列表。
- 旋[旋钮]选择节目类型，并短按[旋钮]确认。
- 短按[◀▶]或[▶▶]键选择音乐。或：短按[确定]键，进入音乐列表，旋[旋钮]选择音乐，短按[旋钮]确认。

也可以使用语音搜索，方法见第3页的“语音搜寻网络节目”。

其他类型节目

节目类型，有：网易云音乐、喜马拉雅、相声、评书、戏曲、小品、京剧、奇闻怪谈、历史传奇、百家讲坛、怀旧金曲、汽车科技、脱口秀、易经佛理、诗词国学、中医养生、有声小说、每日英语……等供选择。

- 反复按[返回]键，直至显示日历。（播放器静音）
- 短按[旋钮]。进入主菜单。
- 旋[旋钮]选择喜爱的节目类型。
- 短按[旋钮]。进入节目列表。
- 旋[旋钮]选择节目，短按[旋钮]确认。

网易云音乐

手机安装了“网易云音乐”APP，并在播放器上绑

定账号后，可以将“网易云音乐”中收藏的歌单同步到播放器中。绑定步骤：

- 反复按[返回]键，直至显示日历。（播放器静音）
- 短按[旋钮]。进入主菜单。
- 旋[旋钮]选择“网易云音乐”，短按[旋钮]确认。
- 短按[旋钮]，选择“登录”。显示登录二维码。
- 登录手机的“网易云音乐”APP。
- 点击APP主页左上角的☰。侧边栏弹窗。
- 点击弹窗右上角的☞。
- 扫描播放器显示的二维码。手机显示登录界面。
- 点击界面上的“授权登录”。播放器登录“网易云音乐”。

登录成功后，“网易云音乐”上的音乐，包括收藏的歌单，都可以在播放器中同步显示、选择播放。

如果所播的歌曲含有歌词，短按[确定]键，可以显示歌词。

解绑网易云音乐账号：

- 反复按[返回]键，直至显示日历。（播放器静音）
- 短按[旋钮]。进入主菜单。
- 旋[旋钮]选择“网易云音乐”，短按[旋钮]确认。
- 旋[旋钮]选择“账号”栏，并短按[旋钮]确定。显示“用户名”界面。
- 旋[旋钮]选择“解绑”，短按[旋钮]确定即可。提示：

△手机退出登录“网易云音乐”后，播放器仍可以浏览、播放“网易云音乐”上的音乐。

△播放器解绑网易云账号后，“网易云音乐”中歌单、“每日推荐”、“私人FM”等，在播放器上不予显示。如需播放上述的音乐，需重新扫码绑定账号。

喜马拉雅

喜马有声屋

- 反复按[返回]键，直至显示日历。（播放器静音）
- 短按[旋钮]。进入主菜单。
- 旋[旋钮]选择“播放历史”，短按[旋钮]确认。显示“扫码同步喜马拉雅”的二维码。
- 用微信扫描二维码。手机进入“喜马有声屋”登录界面。
- 关注“喜马有声屋”公众号并点击登录。登录后，在“喜马有声屋”订阅的音频，会同步到播放器中。

退出“喜马有声屋”

- 反复按[返回]键，直至显示日历。（播放器静音）
- 短按[旋钮]。进入主菜单。
- 旋[旋钮]选择“播放历史”，短按[旋钮]确认。
- 旋[旋钮]选择“退出登录”，短按[旋钮]确认即可。提示：播放器退出登录“喜马有声屋”后，订阅的音频将不再显示。

U盘功能

插入TF卡后，在非“TF卡”模式下，使用数据线 与电脑连接时，会出现“开启U盘”弹窗。短按[旋钮]或[确定]键后，本机作为U盘使用。

版本更新

本机的软件版本不定期进行后台更新，更新时间一般在凌晨3-4点左右。如有更新需要，晚上把播放器置于开机(把音量调到最小)状态，且必须保证电量充足(可让播放器处于充电状态)。如无更新需求，可忽略此操作。

系统设置

可以设置：显示屏背光时间、播放定时、闹钟、恢复出厂设置。设置基本步骤：

- 短按[设置]键。进入设置界面。
- 短按[◀◀]或[▶▶]键，选择项目。
- 短按[确认]键。
- 短按[◀◀]或[▶▶]键，选择需求。
- 短按[确认]键完成相关项的设置。提示：“播放定时”设置，仅当次设置有效。到了预设时间，播放器处于静音状态。

充电

当电量符号显示为◻时，表示电池的电量即将耗尽，请及时充电。

用USB数据线将直流5V手机充电器接入收音机侧面的USB插座，即可对机内的聚合物锂电池进行充电。注意！供/充电使用的电源适配器，应购买配套使用、获得CCC认证，并满足标准要求的电源适配器。

锂电池安全须知：

- 锂电池更换不当会有爆炸危险！只能用同样类型或等效类型的锂电池来更换。
- 电池(电池包或组合电池)不得暴露在低温、潮湿的，以及诸如日照、火烤或类似过热的环境中。电池浸水后禁止使用。
- 禁止拆解、撞击、挤压锂电池，电池若出现严重鼓胀，勿继续使用。
- 因本机内置锂电池，须遵守航空规定，严禁把本机放在行李箱里托运！

保养

- 避免猛烈冲击、跌落和进水。
- 勿置于阳光直射、高温、潮湿的地方，也不要温度低于-5℃、高于+45℃的环境下使用或保存本机。
- 勿将诸如花瓶一类装满液体的物品放置在播放器上，以避免本产品遭受水滴或水溅。勿将如点燃的蜡烛等裸露的火焰源放置在播放器上。
- 避免使用带有腐蚀性化学成份的液体擦拭播放器表面。
- 不要自行拆机调整内部元件参数。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
印刷电路部件	×	○	×	○	○	○
引线、导线及连接器件	×	○	○	○	×	×
金属部件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
扬声器/耳机	×	○	×	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
编织料(布、拉线等)	○	○	×	○	○	○

备注：
1. “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 印刷电路部件包含所有印刷电路板及其各自的离散组件、IC及连接器和接插元件。

10 本产品的环保使用期限为10年。环保期限是指产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

NR100基本参数

调频收音机：87 - 108 MHz

音乐播放器：支持64GB的TF卡。支持16bit/44.1k的FLAC/WAV/WMA/APE/ACC和320kbps的MP3格式音频。

网络：4G WiFi或移动数据

电源：锂聚合物电池，3.7V 2500mAh。

充电器：直流5V输出，>1A。(USB)

输出功率：3W

扬声器：Φ2", 4Ω 5W。

低频振膜：Φ2"

外观尺寸（不含手挽带）：约148 x 73 x 34 mm

净重：约230g

■ 产品标准号：Q/DS 1

包装内件

NR100 智能网络收音机	1
USB 数据线	1
说明书	1
售后服务保证书	1

合格证

本产品经检验合格

东莞市德生通用电器制造有限公司

地址：广东省东莞市东城区莞长路189号德生大楼 邮编：523071
电话：0769-2316 7118 传真：0769-2316 0700
Website: www.tecsun.com.cn E-mail: tecsun@tecsun.com.cn